

韌體更新

注意：先鋒韌體及軟件下載只適用於香港及澳門地區，並且只供指定型號使用，更新前請確認韌體及軟件是否適用於指定地區及型號，如使用不正確或不適當韌體及軟件，先鋒電子(香港)有限公司恕不負責。

警告!!

更新需時約 **15-20** 分鐘，其間請勿拔去電源線及按下 **"STANDBY/ON"** 按鈕直至更新完畢後光碟盤將自動打開和機身前面板會顯示 **"DOWNLOAD OK"** 信息。否則這樣可能令播放機無法正常運作而需要維修。

A. 檢查機內現有韌體版本：

可使用播放機的遙控器來操作。

1. 按下 "STANDBY/ON" 開啓播放機。
2. 如播放機已開始播放光碟，請先按下 "STOP" 按鈕，直至 Pioneer 標誌顯示在電視畫面。
3. 按下 "Home Menu" 按鈕。
4. 選擇 "Initial Setup" 然後按 "Enter"。
5. 選擇 "Video Out" 然後按 "Enter"。
6. 選擇 "TV Aspect Ratio" 然後按 "Enter"。
7. 按下遙控器的 "Blue" 按鈕。
8. 機內現有韌體版本會顯示在電視畫面的右方位置。

如韌體版本是 1.71 或更高，則不用更新。

如韌體版本是 1.71 以下，則必需要更新，請到步驟 B 進行更新。

B. 請先從香港先鋒網站下載 ZIP 韌體檔案名為 "BDP_LX710851FD_Ver171.zip" 到電腦的其中一個資料夾。

- 將韌體檔案複製到光碟：

注意：

要建立 CD-R/-RW 更新光碟，需要：

CD-R/-RW 燒錄裝置
CD-R/-RW 建立 (抄寫) 軟件
空白 CD-R 或 CD-RW 光碟

CD-R 光碟：只可使用空白 CD-R 光碟

CD-RW 光碟：複製韌體到光碟之前，請先將光碟內容刪除。

支援 OS 系統: Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP, Vista, MacOS

其他 OS 系統則不可支援這次更新。

如索取關於燒錄 CD-R/-RW 光碟, 請查閱光碟建立操作手冊。

於一些情況或電腦設定可能令閣下不能正確建立更新光碟。

關於加入檔案到 CD-R/-RW, 請查閱建立軟件光碟的操作手冊, 或詢問軟件光碟製造公司。

C. 更新前準備

1. 放入 CD-R/-RW 光碟到光碟盤。
2. 按兩下滑鼠左鍵打開壓縮檔案 "BDP_LX710851FD_Ver171.zip"。
3. 按兩下已壓縮的 ISO 檔案 "BDP_LX710851FD_Ver171.iso"。
CD 建立抄寫軟件應自動打開。然後自動設置映像檔案。如設置失敗, 抄寫軟件不能自動打開。請到步驟 4, 否則請到步驟 5。
4. 如閣下的抄寫軟件不能自動打開, 請提取及儲存已壓縮檔案 "BDP_LX710851FD_Ver171.iso" 到電腦的資料夾。然後打開建立抄寫軟件及設置映像檔案。
5. 請確認 ISO 檔案 "BDP_LX710851FD_Ver171.iso" 已被選擇為來源檔案, 然後複製/燒錄到光碟。

- 燒錄光碟完成後, 確認光碟內備有以下 3 個檔案:

注意:

如正確檔案沒有複製到光碟, 播放機將不能識別它為更新光碟。

如不能找到檔案 ".DLdiscidentifier.txt" 取決於個人電腦設定因為它是隱藏檔案。

DLfile.pkg 95.3Mbyte(99,942,480byte)

DLdiscidentifier.TXT 93bytes

1. 確認光碟已有"DLfile.pkg"檔案。
你可按下滑鼠右邊按鈕再選擇"內容"檢查檔案大小。如檔案名字和大小不符合以上目錄, 請用新空白光碟重複執行步驟 B 和 C。

- 更新播放機韌體:

注意:

請使用機前面板按鈕執行更新, 請勿使用遙控

更新過程需時約 15 至 20 分鐘。

更新時光碟盤會處於開啓狀態。更新完成前請勿觸摸光碟盤。

D. 更新步驟

1. 按下 "STANDBY/ON" 按鈕以開啓電源。
2. 按下 "OPEN/CLOSE" 按鈕打開光碟盤。
3. 放入更新光碟到光碟盤。
4. 按下機前面 "OPEN/CLOSE" 按鈕, 關上光碟盤後 "DISC-DWLD" 會出現機前面板。

警告!!

請勿拔去電源線及按下 "STANDBY/ON" 按鈕直至裝置備用模式轉換到步驟 6。這樣可能令播放機無法正常運作而需要維修。請繼續到步驟 5。

5. 數分鐘後信息 (DOWNLOAD, etc.) 會顯示播放機前置面板。更新過程大約需時 15 至 20 分鐘。
6. 更新完畢後光碟盤將自動打開和機身前面板會顯示 "DOWNLOAD OK" 信息大約數秒。裝置自動轉換到待機模式, 光碟盤保持打開和機身前置面板燈將關掉。
7. 從光碟盤移除更新光碟。
8. 按下 "STANDBY/ON" 按鈕開啓電源。
9. 檢查韌體版本 (請查閱步驟 A)。

如閣下韌體版本還未更新到 1.71 版本, 請先確認光碟內的檔案是否正確, 然後再次執行步驟 D。
如閣下韌體版本是 1.71 代表更新成功, 播放機可以使用。

韌體更新常見問題

問: "WRT FAILED"的訊息出現在前置面板時

答: 先從光碟盤移除韌體更新光碟, 按下 "STANDBY/ON" 關閉播放機, 然後重新開啓電源。如果不能成功關閉播放機, 請按下 "STANDBY/ON" 並維持 5 秒, 電源便可自動關閉。

請於重新開啓後確認韌體版本, 應與所用更新韌體光碟的版本相同, 舊版本的韌體將不可以更新於擁有新版本韌體的播放機。

當確認韌體版本正確後請重新再啓動更新光碟, 更新程序將會繼續。假若更新失敗或不能開啓電源, 播放機應需要維修。當發生這情況時這聯絡先鋒客戶服務中心。

問: 更新韌體時拔掉電源線, 或因停電而導致播放機供電停止

答: 如果光碟盤處於開啓狀態, 請確認放上更新光碟於盤上, 並重新開啓播放機, 更新程序應會繼續進行。如果光碟盤處於關閉狀態, 請再重新開啓播放機, 更新程序應會繼續進行。假若更新程序沒有繼續進行, 播放機應需要維修。當發生這情況時這聯絡先鋒客戶服務中心。

問: "DISC DWLD" 訊息沒有如 D 章節的第 4 步驟顯示於前置面板

答: 這是韌體更新光碟存在著問題。請再重新下載韌體並燒錄於另一光碟以供更新用途。

問: 更新程序經過 60 分鐘後播放機還沒有轉至待機模式

答: 按下 "STANDBY/ON" 並維持 5 秒, 播放機會轉至待機模式。如果播放機於 30 秒後不能轉至待機模式, 請再次按下 "STANDBY/ON" 並維持後拔除電源線。再次接上電源線並開啓播放機, 由於光碟仍在播放機內, 讀取及更新程序將會繼續自動運行。假若遇上以上情況時光碟盤處於開啓狀態, 請確認當重新開啓電源時更新光碟仍然放於光碟盤上。讀取及更新程序將會繼續自動運行。假若更新程序沒有繼續進行, 播放機應需要維修。當發生這情況時這聯絡先鋒客戶服務中心。

先鋒電子(香港)有限公司 - 客戶服務中心

香港新界葵涌大連排道 21-23 號

宏達工業中心 17 樓 2 室

(近葵興地鐵站 A 出口)

電話 (852) 3583-3288 傳真 (852) 3583-2148